DAIKIN

タイキンエアコン

二次元バーコードは 製造用コードです。

こんな特長があります。

取扱説明

屋外と室内の温度差に気をくばり 体にやさしい冷房運転

体に自然なゆらぎの温度で 心地よい眠りを誘います

直接風を感じにくい、やさしい 涼しさ・暖かさをお届けします

S28KTNS-W(C) S40KTNV-W(C) S28KTNV-W(C) S50KTNP-W(C)

S36KTNS-W(C) S50KTNV-W(C) S36KTNV-W(C)



と「空気」の

医垂尾使って 医垂尾筋囊

- ●このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みくだ さい。

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に 保管してください。

●保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて からお受取りのうえ、大切に保管してください。



ご愛用者アンケートにぜひご協力ください。

今後のよりよい商品開発のためWEB上でアンケートを実施しています。

ダイキンエアコンホームページ

https://www.cs.daikinaircon.com/



特定化学物質の含有状況表示ウエブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html





を受ける。 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内 容」を示しています。

「けがや財産に損害を受けるおそれが ある内容 | を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと | を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。



人。「慰蕾」 大けがを防くために 音带 500 音音 100

※電源プラグの有る機種の場合



電源プラグやコードは

●運転中にプラグを抜かない。※ (感電や放電による火災の原因)

- ●電源コードを持って抜かない。※ (断線による、発熱や発火の原因)
- ●ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※ (感雷の原因)
- ●途中で接続したり、延長コードの 使用、タコ足配線をしない。 (感電や発熱、火災の原因)
- ●破損させたり、加工したり、傷んだまま、 束ねたままでの使用はしない。 (感電や火災の原因)



●プラグは根元まで確実に差し込む。※ (接触不良による感電や火災の原因)

●定期的にプラグのホコリを 乾いた布でふき取る。※ (湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)






異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常·故障例

- ·電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。 · 室内ユニットから水がもれる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、 火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。





室内ユニッ トは

動植物に直接風をあてない。 (動植物に悪影響を及ぼす原因)

精密機器や食品、美術品の保存、 動植物の飼育や栽培などに 使わない。

(品質低下などの原因)




●ユニットの下に、他の電気製品や 家財などを置かない。

(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



●燃焼器具と一緒に 運転するときは、 こまめに換気する。

(酸素不足による頭痛など



●燃焼器具は、風が直接あたらない 場所で使用する。

(不完全燃焼の原因)

●乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 (誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

⚠ 警告



ご使用時は

●吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。 (けがの原因)

●長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あ てたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因) 特にお子様や高齢者にはご注意ください。

●可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など) は本体の近くで使用しない。

(感電や引火の原因)



据付け・移設・修理時は

- ●必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ●エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、 自分でしない。


(感電や火災などの原因) 必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼 してください。

●据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。 冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。

冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがない ことをサービスマンに確認してください。 (冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室 内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気 に触れると、有害な生成物発生の原因)

- ●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。 (感電の原因)
- ●可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 設置されていないか確認する。 (万一ガスがもれると、発火の原因)
- ●ドレンホースが確実に排水するように 配管されているか確認する。

(不確実な場合、家財などをぬらす原因)



漏電やけがを防ぎ、 家財などを守るために お守りください。



介注意



お手入れ時は

●不安定な台に乗らない。(転倒など、けがの原因)

- ●ユニットのアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- ●お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 改造、内部の洗浄はしない。 (水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)



●必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る。

(ファンが高速回転しているため、けがの原因)



室外ユニットは

●ユニットのアルミ部分に触らない。(手を切る原因)



- ●ユニットの近くに、 他の電気製品や家財などを置かない。 (暖房時はドレンホースから結露水が出て、 汚損や故障の原因)
- ●ユニットの上に乗ったり、 物を載せたりしない。 (ベランダなどの高い場所に 設置の場合、転落の原因)



●据付台が破損したまま、放置しない。 (落下につながり、けがなどの原因)



▶ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)


運転前の準備

リモコン

■電池を入れる


- 1 上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
- **3** ふたの下部のツメ2ヵ所を差し込んで、 もとどおりにふたを閉じる。

傷付き防止のためリモコン表示部に保護シートを貼っています。 使用時はシートをはがしてください。



■壁などに取り付ける場合

●信号が受信される場所を選び、リモコンホルダーを 付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。



■使いかた

- ●リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。 カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- ●送信できる距離は約7mです。



室内ユニット

■電源プラグをコンセントに差し込む 電源プラグの付いていない機種はブレーカーを入れる


●電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると、フラップが一度開きまた閉じます。(故障ではありません。)

■電池について


- ●電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると、発熱・破裂・ 発火の原因となります。
- ●電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- ●交換のめやすは約 1 年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4 形アルカリ乾電池と交換してください。
- ●乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- ●液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は乾電池を取り出してください。
- ●付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

■リモコンについて

- ●リモコンを落としたり、中に水が入らないようにしてください。 (液晶部が破損することがあります。)
- ●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)があるお部屋では信号を受け付けにくい場合があります。 このようなときには、販売店にご相談ください。
- ●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。



運転のしかた①



自動運転について

- ●自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、 自動で設定温度と運転モード(ドライ、冷房、暖房のいず れか)を選びます。
- ●設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。

暖房運転について

- ●屋外の熱を室内へ取り入れて暖房する(ヒートポンプ方式) ため、屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖 まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが水平になり風も止まります。

この霜取り運転(約3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。

霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

ニオイないスについて

●「風量自動」に設定してから、ドライ・冷房運転を開始する と、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてか ら風を送り出す機能が働きます。